



- 1. NASTAVITELNÉ PATKY** - lešení začneme montovat na nejvyšším místě terénu. Uložíme nastavitelné patky.
- 2. RÁM LĚŠENÍ** - rám lešení uložíme na nastavitelné patky z obou stran.
- 3. VODOROVNÉ TYČKY A DIAGONÁLY** - rám lešení spojíme a upevníme vodorovnými tyčkami a diagonáli.
- 4. PODLÁŽKY** - na upevněný rám položíme první podlažku.